Hamilton Beach.

Deep Fryer

READ BEFORE USE


Friteuse

À LIRE AVANT UTILISATION

Freidora Eléctrica

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

LEA ANTES DE USAR



Enalish	
USA: 1-800-851-8900	

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Français 11 Canada: 1-800-267-2826

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes, nos conseils, et pour enregistrer votre produit en ligne!

México: 01 800 71 16 100

¡Visite www.hamiltonbeach.com.mx para obtener nuestra línea completa de productos y las Guías de Uso y Cuidado, además de deliciosas recetas, consejos, y para registrar su producto en línea!

840210800

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions.
- **2.** Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse cord, plugs, or heating element assembly in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Be sure handle is properly assembled to basket and locked into place. See detailed assembly instructions.
- 6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer for use with this model may cause injuries.
- 9. Do not use outdoors.
- **10.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.

- **11.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- **12.** Never move deep fryer containing hot oil.
- 13. Always attach plug to appliance first; then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF and remove plug from wall outlet.
- **14.** Do not use appliance for other than intended purpose.
- To reduce the risk of injury, NEVER fill oil above MAX fill mark.
- **16.** Always ensure removable pot is filled at least MIN level when using oil.
- Never leave appliance unattended while in use
- **18.** Always dry foods and remove ice before frying.
- **19.** Always dry deep fryer components thoroughly after cleaning and before frying.
- 20. Always fry with lid in place.
- 21. Do not use refrigerated oil.
- **22.** Never block vent on lid. Be aware of steam emitting from vent.
- **23.** Escaping steam may cause burns to hands or fingers. Open the lid carefully.
- 24. Always raise basket, rest on drain bracket, and allow food to drain before removing lid or food basket.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION

This product is intended for household use only.


This product is only intended for the preparation, cooking, and serving of foods. This product is not intended for use with any nonfood materials or products.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

WARNING! Burn Hazards.

- Serious hot-oil burns may result from a deep-fat fryer being pulled off a countertop. Do not allow the cord to hang over the edge of the counter where it may be grabbed by children or become entangled with the user. Do not use with an extension cord.
- Hot liquid will splash if you miss the drain bracket and accidentally drop the frying basket into the hot liquid. Do not lean over the deep fryer when the lid is off.

Parts and Features



How to Assemble the Fryer

- 1. Place base on a stable, flat surface.
- 2. Insert oil pot into base.
- **3.** Align grooves of heating element



assembly with grooves on base. Push down on heating element assembly to connect it to base.

NOTE: Heater cannot be turned on unless correctly installed on base.


4. To assemble handle, squeeze tines

of handle together.



- **5.** Align tines with round holes on metal bracket of basket.
- Release tines to allow them to spread and then pull handle back to lock into metal bracket.

For storage: Push handle into



basket and squeeze tines together to remove handle.

7. Align removable vent cover with



metal grease screen and snap into place.

Frying

A WARNING Burn Hazard.

- Never fill oil above MAX fill mark.
- Never move fryer when it is in operation or when fryer contains hot oil.
- Never leave fryer unattended while in use.
- Remove as much moisture from food as possible. Do not add water or ice to oil.
- Escaping steam may cause burns to hands or fingers. Open lid carefully.
- Failure to follow these instructions may result in serious burns since hot oil may spill from fryer.

BEFORE FIRST USE: Thoroughly clean and dry fryer. See "Cleaning Your Fryer" section.


- **1.** Place assembled fryer on stable, level, heat-resistant surface out of reach of children.
- 2. Lift lid to open.
- 3. Remove basket from fryer.

4. Fill fryer with not less than 4 cups (1 L) to no more than 8 cups (2 L) of oil to top indicator mark on the removable oil pot.

WARNING! Never operate unit without oil in pot or unit will exceed temperature limit and will require resetting.

Frying (cont.)

5. Attach magnetic end of cord



assembly to fryer socket. Magnetic end of cord will only go in one way. Be careful not to disturb magnetic connection

when plugging cord into electrical outlet.

NOTE: The low magnetic force allows the cord to "break away" which prevents unit from accidentally being pulled off a countertop.

6. Close lid. Set Thermostat to desired setting. Turn Timer to ON. Preheat fryer until Ready-to-Cook Light comes on (6 to 10 minutes). For more information on temperature selection, check food package or Frying Chart.

Ready-to-Cook Light will come on when oil has reached preset temperature.


7. To fry unbattered food, place food in basket and proceed with Step 8.

To fry battered foods (such as tempura batter), lower basket into oil and then carefully drop food directly into oil.

NOTE: To ensure that all food is properly cooked, do not exceed maximum amount of food to be fried in one batch. See Frying Chart.

8. Carefully place basket in fryer.

Close lid.



NOTICE: Never operate unit without oil in pot or unit will exceed temperature limit and will require resetting.

- When frying is done, remove lid, raise basket, and hook over removable oil pot to drain.
 NOTE: Do not allow condensation to drain into oil pot while removing lid or while unit is off.
- Carefully empty food from basket and place in a bowl or colander lined with paper towel. Fill and repeat as needed.
- **11.** Turn Timer to **OFF** and unplug appliance after use.

FRYING TIP: Ready-to-Cook Light may go out after frying a batch of food. When oil has reached selected temperature, Ready-to-Cook Light will come back on. Unit is now ready to fry next batch of food.

Frying Chart

FOOD	FRYING TEMPERATURE	COOKING TIME	INTERNAL TEMP/ DONENESS
Frozen French Fries	375°F (190°C)	2 to 3 minutes	Brown and crisp
Fresh Cut French Fries	375°F (190°C)	7 to 8 minutes	Brown and crisp
Frozen Onion Rings	375°F (190°C)	2 to 3 minutes	Brown and crisp
Frozen Fish Sticks	350°F (180°C)	2 to 3 minutes	145°F (63°C)
Frozen Butterflied Shrimp	350°F (180°C)	3 to 4 minutes	145°F (63°C)
Frozen Chicken Tenders	375°F (190°C)	3 to 5 minutes	165°F (73°C)
Frozen Chicken Wing Pieces	375°F (190°C)	8 to 10 minutes	165°F (73°C)
Fresh Chicken Wing Pieces	375°F (190°C)	7 to 9 minutes	165°F (73°C)


NOTES:

- Length of cooking time and temperature may vary based on batch size and weight.
- For best results, fry a single layer of food for each batch.
- Frozen, uncooked chicken should be thawed, excess water removed, and patted dry with paper towel prior to cooking.
- See "Frying Tips" for more information to obtain best results.
- Always follow package directions.
- When cooking meat, poultry, or fish, use cooking thermometer to determine internal temperatures.
- Visit foodsafety.gov for more information on safe internal cooking temperatures.

Cleaning Your Fryer

WARNING! Burn Hazard. To avoid eruptions and/or splatter of hot oil, dry all fryer components thoroughly before using.


- **1.** Wait until oil has cooled. This can take several hours.
- 2. Remove lid; then remove basket from fryer.



- Remove heating element assembly from base and hook onto oil pot to drain.
- **4.** Do not immerse heating element assembly in water.

NOTE: To avoid damaging fryer, use care when cleaning heating element assembly. Gently wipe with soft cloth dampened with hot, soapy water.

5. Lift oil pot from base and pour out oil. Wipe all



oil. Wipe all excess oil or oil film from oil pot.

- **6.** Clean base and oil pot with hot, soapy water. Base and oil pot may be washed in a dishwasher.
- 7. Remove vent cover and wash it in hot, soapy water. Dry thoroughly.
- 8. Clean lid and basket in hot, soapy water. Position lid vertically to drain and allow to thoroughly dry.

Frying Tips

Selecting and Changing the Frying Oil

- Use a good quality vegetable or peanut oil.
- Frying foods in butter, margarine, olive oil, or animal fat is NOT recommended because of low temperature smoke point.
- DO NOT mix two types of oil.
- Change oil regularly to maintain optimum frying and flavor quality.
- Oil used for french fries can be used 10 to 12 times before changing if oil is filtered after each use. Oil used for food that is high in protein (such as meat or fish) should be changed more often.
- To filter oil, allow oil to completely cool. Cheesecloth or paper towel may be used as a filter to strain oil.
- Always follow food package directions.
- DO NOT add fresh oil to used oil.
- Always change the oil if it starts to foam when heated, when it has a strong smell or taste, or when it turns dark and/or syrupy.

Before Frying

 Excess water or ice particles can cause hot oil to splatter or foam.
 Remove any excess water from fresh food by blotting with a paper towel. Remove any ice chunks or buildup from frozen foods.

General Tips

- DO NOT use plastic utensils in hot oil.
- Season food AFTER frying.
- If food is not as crisp as desired, reduce batch size.

Disposing of Oil

 Pour cool oil into its original (resealable) empty plastic bottle.

Basket Usage With Freshly Battered Foods

 Freshly battered foods should be carefully placed directly into oil.
 First, lower basket completely and then carefully place each piece of battered food into hot oil. Use basket to remove fried battered foods.

Storage

- Basket handle can be disengaged and rotated into basket. Place oil pot in base and then place basket and power cord in oil pot.
- It is best to store all oils in refrigerator or a cool, dark, dry place for up to six months.

IF YOU LIVE IN A HIGH-ALTITUDE AREA:

The Extension service will have detailed information about cooking for your area. To locate the Cooperative Extension service in your county, please visit: http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Trouble shooting

PROBLEM	THINGS TO CHECK
Fried food does not have a golden- brown color and/or is not crispy.	 Selected temperature is too low or food has not been fried long enough. Check food package or Frying Chart for correct temperature or preparation time. There is too much food in basket. Never fry too much food at one time. See food package, Frying Chart, or recipe for correct frying amount. Food pieces may be too thick to fry adequately. Volume of oil is too low.
Fryer gives off a strong, unpleasant odor.	 Oil isn't fresh. Change oil. Filter oil regularly to keep it fresh longer. When frying food with a high moisture content (such as chicken or fries), change oil frequently. Type of oil is not suitable for deep-frying food. Use good quality frying oil. Do not mix two different types of oil or fat.
Unit does not heat.	 Ensure magnetic cord assembly is properly attached to fryer socket. Ensure electrical cord assembly is plugged into electrical outlet. Ensure Timer is set to ON or rotate Timer past 10 and set time. Heating element assembly not correctly assembled. Make sure heating element assembly is properly installed on base. See "How to Assemble" section. Press Reset button on heating element assembly. Make sure fryer has recommended amount of oil in oil pot.
During frying, the oil spills over the edge of the fryer.	 There is too much oil in fryer. Make sure that oil does not exceed maximum level mark. Basket/food immersed too quickly. Carefully raise basket out of oil. Food contains too much liquid. Dry food thoroughly before placing it in fryer. Follow instructions in "Frying" section. When frying food with a high moisture content (such as chicken or fries), change oil frequently. There is too much food in frying basket. Do not fry more food at one time than quantities indicated on food package or Frying Chart.

$Trouble shooting\ {\it (cont.)}$

PROBLEM	THINGS TO CHECK	
Oil foams too much during	Food contains too much liquid. Dry food thoroughly before placing it in fryer.	
frying.	When frying food with a high moisture content (such as chicken or fries), change oil frequently.	
	Type of oil is not suitable for deep-frying food. Use good quality frying oil. Do not mix two different types of oil or fat.	
	Basket/food immersed too quickly. Carefully raise basket into air.	
	The use of refrigerated oil may cause excessive splattering. Use room-temperature oil.	
	Oil pot has not been cleaned properly. See instructions in the "Cleaning Your Fryer" section.	
Condensation forms on viewing window.	Water vapor from food collects on window. When unit is cold, wipe a small amount of oil on inside of viewing window to prevent condensation buildup.	
Oil film buildup on oil pot	 Use plastic scouring pad to clean. To clean oil residue from oil pot, use a household degreaser. 	

LIMITED WARRANTY

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des précautions élémentaires, y compris ce qui suit :

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Pour se protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le corps de la friteuse dans l'eau ou autre liquide.
- Une bonne surveillance est nécessaire lorsqu'un appareil ménager est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Assurer que le manche soit bien assemblé au panier et fixé en place. Consulter les instructions détaillées de montage.
- 6. Débrancher la friteuse de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant le nettoyage. La laisser refroidir avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces ou de la nettoyer.
- 7. Ne pas faire fonctionner un appareil ménager avec une fiche ou un cordon endommagé(e) ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été endommagé d'une manière quelconque. Appeler notre numéro sans frais de service à la clientèle pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant d'appareil pour ce modèle peut causer des blessures.
- 9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 10. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- 11. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.

- **12.** Ne déplacer jamais la friteuse contenant de l'huile chaude.
- 13. Toujours brancher le cordon sur l'appareil d'abord, puis sur une prise de courant murale. Pour débrancher, mettre tous les contacts en position OFF (arrêt) et retirer la fiche de la prise murale.
- 14. Ne pas utiliser la friteuse à une fin autre que celle pour laquelle elle a été concue.
- Pour réduire le risque de blessure, NE PAS remplir d'huile au-dessus du repère de niveau maximal.
- **16.** Toujours assurer que le pot à huile soit rempli au moins au niveau minimum.
- Ne jamais laisser la friteuse sans surveillance durant son utilisation.
- **18.** Toujours sécher les aliments et enlever la glace avant de faire frire.
- 19. Toujours sécher complètement les éléments de la friteuse après les avoir lavés et avant de faire frire.
- **20.** Toujours frire avec le couvercle en place.
- 21. Ne jamais utiliser d'huile réfrigérée.
- 22. Ne jamais bloquer l'évent sur le couvercle. Ayez conscience de la vapeur qui sort de l'évent.
- 23. Des émissions de vapeur peuvent entraîner des brûlures aux mains ou aux doigts. Faites bien attention quand vous ouvrez le couvercle.
- 24. Toujours soulever le panier, le reposer sur le support d'égouttage et permetter aux aliments d'égoutter.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

AUTRES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ AUX CONSOMMATEURS

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.


Cet appareil est conçu uniquement pour la préparation, la cuisson et servir des aliments. Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation de matériaux ou produits non alimentaires.

AVERTISSEMENT! Risque d'électrocution: Cet appareil électroménager possède une fiche polarisée (une broche large) qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

AVERTISSEMENT! Danger de brûlure.

- De l'huile chaude renversée d'une bassine à friture tirée par mégarde du comptoir peut causer des brûlures sévères. Ne jamais laisser le cordon d'alimentation pendre par l'extrémité d'un comptoir. Il peut être saisi par un enfant et il peut se mêler pendant l'usage. Ne jamais utiliser avec une rallonge.
- Vous serez éclaboussé par du liquide chaud si vous manquez le support d'égouttage et laissez tomber accidentellement le baquet à frire dans le liquide chaud. Ne vous penchez jamais sur la friteuse sans couvercle.

Pièces et caractéristiques



Montage de la friteuse

- **1.** Placez la base sur une surface plate, stable.
- 2. Mettez le pot à huile dans la base.
- 3. Alignez les rayures de l'ensemble



d'élément de chauffage aux rayures de la base. Poussez vers le bas l'ensemble d'élément de chauffage pour le joindre à la base.

NOTE: Le chauffage ne peut pas être branché s'il est mal installé sur la base.

4. Pour assembler le manche, pressez



sur les dents du manche afin de les rassembler.

- Alignez les dents aux trous ronds du support en métal du baquet.
- **6.** Dégager les dents pour permettre leur expansion puis tirer la poignée vers l'arrière pour la verrouiller dans le support en métal.

Pour ranger, poussez la poignée



vers le bas du panier et pressez sur les dents afin de les rassembler pour enlever la poignée.

7. Aligner le couvercle à évents



amovible avec la grille métallique à graisse et enclencher en place.

Friture

A AVERTISSEMENT Risque de brûlure.

- Ne jamais remplir d'huile au-dessus du repère MAX.
- Ne jamais déplacer la friteuse durant son utilisation ou lorsqu'elle contient de l'huile chaude.
- Ne laissez jamais la friteuse sans surveillance quand elle fonctionne.
- Éliminer le plus possible l'humidité des aliments. Ne pas ajouter d'eau ou de glace dans l'huile.
- Des projections de vapeur peuvent occasionner des blessures à vos mains ou à vos doigts. Faites attention quand vous ouvrez le couvercle.
- Le non-respect de ces instructions peut causer des brûlures graves car de l'huile chaude risque de déborder de la friteuse.

Friture (suite)


AVANT LE PREMIER USAGE:

Nettoyez soigneusement la friteuse. Consultez la section « Nettoyage de votre friteuse ».

- Placer la friteuse assemblée sur une surface stable, de niveau, résistante à la chaleur et hors de portée des enfants.
- 2. Soulevez l'ouverture du couvercle pour ouvrir.
- 3. Retirer le panier de la friteuse.
- 4. Remplissez la friteuse avec au moins 1 L (4 tasses) mais pas plus de 2 L (8 tasses) d'huile jusqu'à la marque du haut sur le pot d'huile amovible.

AVERTISSEMENT! Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans huile dans le pot, car l'appareil surchauffera et nécessitera une réinitialisation de la température.

5. Brancher l'extrémité magnétique



agnetique du cordon d'alimentation dans la prise de la friteuse. Cette extrémité magnétique ne peut être branchée que d'une seule façon. Prendre

soin de ne pas déloger la connexion magnétique lors du branchement dans une prise de courant.

NOTE: La force magnétique faible permet au cordon de se détacher facilement, ce qui empêche l'appareil d'être accidentellement enlevé d'un comptoir. 6. Fermer le couvercle. Régler le sélecteur de température au réglage désiré. Tourner la minuterie sur ON (march). Préchauffer la friteuse jusqu'à ce que le témoin Prêt pour la cuisson s'allume (au bout de 6 à 10 minutes). Pour plus de renseignements au sujet de la sélection de la température, consulter l'emballage de l'aliment ou le Tableau de friture.


Le témoin Prêt pour la cuisson s'allume dès que l'huile a atteint la température préréglée.

 Pour faire frire un aliment non enrobé de pâte, mettre l'aliment dans le panier et passer à l'étape 8.

Pour faire frire un aliment enrobé de pâte, (comme la pâte de tempura), pour abaisser le panier dans l'huile, puis mettre l'aliment avec précaution directement dans l'huile.

NOTE: Pour s'assurer que tous les aliments sont bien cuits, ne dépassez pas la quantité maximale d'aliments à frire dans un seul lot. Voir le Tableau de friture.

8. Mettez soigneusement le panier dans la friteuse. Fermez le couvercle.



AVIS : Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans huile dans le pot, car l'appareil surchauffera et nécessitera une réinitialisation de la température.

Friture (suite)

- 9. Quand vous avez terminé de frire, enlevez le couvercle, soulevez le panier et accrochez sur le pot à huile amovible pour égoutter.
 NOTE: Quand vous enlevez le couvercle et quand le couvercle est enlevé, ne permettez pas de condensation couler dans le pot à huile.
- 10. Videz avec soins les aliments du panier et placez-les dans un bol ou une passoire doublée d'une serviette en papier. Remplissez et répétez autant de fois que c'est nécessaire.
- Mettez le commutateur de courant en position OFF (arrêt) et débranchez votre appareil après l'usage.

Conseil de friture: Le témoin Prêt à la cuisson peut s'éteindre après la friture d'un lot d'aliments. Il se rallumera une fois que l'huile aura atteint la température sélectionnée. La friteuse est alors prête à frire le lot d'aliments suivant.

Tableau de friture

ALIMENT	TEMPÉRATURE DE FRITURE	DURÉE DE CUISSON	TEMP. INTERNE/ CUISSON SÉCURITAIRE
Frites surgelées	190 °C (375 °F)	2 à 3 minutes	Brunes et croustillantes
Frites régulières fraîches	190 °C (375 °F)	7 à 8 minutes	Brunes et croustillantes
Rondelles d'oignon surgelées	190 °C (375 °F)	2 à 3 minutes	Brunes et croustillantes
Bâtonnets de poisson surgelés	180 °C (350 °F)	2 à 3 minutes	63 °C (145 °F)
Crevettes papillon surgelées	180 °C (350 °F)	3 à 4 minutes	63 °C (145 °F)
Filets de poulets surgelés	190 °C (375 °F)	3 à 5 minutes	73 °C (165 °F)
Morceaux d'ailes de poulet surgelées	190 °C (375 °F)	8 à 10 minutes	73 °C (165 °F)
Morceaux d'ailes de poulet fraîches	190 °C (375 °F)	7 à 9 minutes	73 °C (165 °F)


NOTES:

- La durée de cuisson et la température peuvent varier selon la quantité et le poids.
- Pour de meilleurs résultats, faire frire une seule couche d'aliments à chaque lot.
- Le poulet congelé non cuit doit être dégelé puis débarrassé de son excès d'eau et épongé avec une serviette de papier avant la cuisson.
- Voir les « Conseils de friture » pour obtenir les informations utiles pour obtenir de meilleurs résultats.
- Toujours suivre les instructions sur l'emballage.
- Lors de la cuisson de viande, poulet ou poisson, utiliser un thermomètre de cuisson pour déterminer les températures internes.
- Visitez les différents sites gouvernementaux pour plus d'information à propos des températures internes de cuisson.

Nettoyage de votre friteuse

AVERTISSEMENT! Risque de brûlure. Pour éviter les éruptions et les projections d'huile chaude, asséchez complètement toutes les composantes de la friteuse avant son utilisation.


- **1.** Attendez que l'huile se refroidisse. Cela peut prendre plusieurs heures.
- 2. Enlevez le couvercle. Enlevez le



panier de la friteuse.

- Enlevez l'ensemble d'élément de chauffage de la base et suspendez dans le pot à huile pour qu'il s'égoutte.
- 4. N'immergez jamais l'ensemble d'élément de chauffage dans l'eau. NOTE: Pour éviter d'endommager la friteuse, nettoyer l'ensemble d'élément de chauffage avec soin. Essuyer doucement à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau chaude savonneuse.

5. Soulevez le pot à huile de la base



et videz l'huile. Essuyez toute l'huile en excès ou la pellicule d'huile du pot à huile.

- 6. Nettoyez la base et le pot à huile avec de l'eau savonneuse chaude. Vous pouvez laver la base et le pot à huile dans un lave-vaisselle.
- Enlevez le couvercle de l'évent et lavez-la dans de l'eau savonneuse chaude. Sécher complètement.
- 8. Nettoyez le couvercle et le panier dans de l'eau savonneuse chaude. Posez le couvercle verticalement pour s'égoutter et laissez-le sécher complètement.

Conseils de friture

Choix et remplacement de l'huile de friture

- Utiliser une huile végétale ou d'arachides de bonne qualité.
- La friture d'aliments dans le beurre, margarine, huile d'olive ou graisse animale est DÉCONSEILLÉE, car la température du point de fumage est trop basse.
- NE PAS mélanger deux types d'huile.
- Remplacer l'huile périodiquement pour maintenir une friture et une saveur de grande qualité.
- L'huile utilisée pour frire les frites et filtrée après chaque utilisation peut être réutilisée 10 à 12 fois avant son remplacement. L'huile utilisée avec des aliments riches en protéines (comme la viande ou le poisson) doit être remplacée plus souvent.
- Pour filtrer l'huile, permettre le refroidissement complet de celle-ci. L'huile peut être filtrée à l'aide d'une étamine ou une serviette de papier.
- Toujours suivre les instructions sur l'emballage.
- NE PAS ajouter d'huile fraîche ou usée.
- Toujours changer l'huile si elle commence à mousser lorsqu'elle est chauffée, quand elle a une forte odeur ou un goût prononcé ou quand elle devient plus foncée ou sirupeuse.

Avant de frire

 L'excès d'eau ou de particules de glace peut provoquer des projections ou de la mousse. Éponger tout l'excès d'eau des aliments frais à l'aide d'une serviette de papier. Retirer toutes les particules et les accumulations de glace des aliments congelés.

Conseils utiles

- NE PAS utiliser d'ustensiles en plastique dans l'huile chaude.
- Assaisonner les aliments APRÈS la cuisson.
- Réduire la quantité d'aliments du lot s'ils ne sont pas aussi croustillants que souhaité.

Élimination de l'huile

 Verser l'huile froide dans le contenant de plastique d'origine (refermable).

Utilisation du baquet avec les aliments en pâte à frire fraîche

 Les aliments en pâte à frire fraîche doivent être mis avec précaution directement dans l'huile chaude.
 Premièrement, abaissez entièrement le baquet et placez chaque morceau pané avec précaution dans l'huile chaude. Utilisez le baquet pour retirer les aliments panés frits.

Rangement

- La poignée peut être dégagée et tournée dans le baquet. Placez le pot à huile dans la base puis placez le baquet et le cordon d'alimentation dans le pot à huile.
- Il est préférable de stocker toutes les huiles au réfrigérateur ou dans un endroit frais, sombre et sec jusqu'à six mois.

SI VOUS HABITEZ DANS UNE RÉGION À HAUTE ALTITUDE :

Les services de vulgarisation offrent les informations au sujet de la cuisson pour votre région. Pour trouver la coopérative de services de vulgarisation, veuillez visiter le site http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes, nos conseils et pour enregistrer votre produit en ligne!

Dépannage

PROBLÈME	QUE VÉRIFIER	
Les aliments frits n'ont pas une couleur brun doré et/ou ne sont pas	La température choisie est trop basse ou les aliments n'ont pas frit suffisamment longtemps. Vérifiez le paquet ou le Tableau de friture pour trouver la bonne température ou le bon temps de friture.	
croustillants.	Il y a trop de nourriture dans le panier. Ne faites jamais frire trop d'aliments en même temps. Voir le paquet d'aliment, le Tableau de friture ou la recette pour trouver la bonne durée. Les aliments sont peut-être trop épais pour bien frire.	
	Le volume de l'huile est trop bas.	
La friteuse dégage une odeur forte,	L'huile n'est pas fraîche. Changez l'huile. Changez le filtre à huile régulièrement pour qu'il reste jeune.	
déplaisante.	 Quand vous faites frire des aliments qui ont une teneur de haute humidité (comme le poulet ou les frites), changez d'huile fréquemment. 	
	 Le genre d'huile ne convient pas à la friture en profondeur d'aliments à frire entièrement. Utilisez de l'huile de friture de bonne qualité. Ne mélangez pas deux différentes catégories d'huile. 	
L'appareil ne chauffe pas.	Assurez-vous que l'ensemble de cordon magnétique est bien attaché à la prise de la friteuse.	
	 Assurez-vous que l'ensemble de cordon électrique soit branché dans une prise électrique. 	
	 S'assurer que le minuterie est à ON (marche) ou tourner la minuterie au-delà de 10 puis régler le temps de cuisson. 	
	L'ensemble d'éléments de chauffage n'est pas bien monté. Assurez-vous que l'ensemble d'éléments de chauffage est bien installé sur la base. Voir la section « Assemblage ».	
	 Appuyez sur le bouton de remise à zéro du panneau de contrôle de l'élément de chauffage. Assurez-vous que la friteuse a le montant recommandé d'huile dans le pot à huile. 	

Dépannage (suite)

PROBLÈME	QUE VÉRIFIER	
Pendant la friture, l'huile déborde au-dessus de la	 Il y a trop d'huile dans la friteuse. Assurez-vous que l'huile ne dépasse pas la marque de niveau maximum. Le panier/la nourriture a été immergé trop rapidement. 	
friteuse.	Soulevez doucement le panier en l'air.	
	 Les aliments contiennent trop de liquide. Faites sécher complètement les aliments avant de les mettre dans la friteuse. Suivez les instructions de la section « Friture ». 	
	 Quand vous faites frire des aliments à haut degré d'humidité (comme le poulet ou les frites) changez souvent l'huile. 	
	 Il y a trop d'aliments dans le panier à friture. Ne faites pas frire en même temps plus d'aliments que les quantités indiquées sur l'emballage des aliments ou sur le Tableau de friture. 	
L'huile mousse trop pendant la friture.	 Les aliments contiennent trop de liquide. Faites sécher complètement les aliments avant de les mettre dans la friteuse. 	
	 Quand vous faites frire des aliments à haut degré d'humidité (comme le poulet ou les frites) changez souvent l'huile. 	
	 La catégorie d'huile ne convient pas à la friture. Utilisez de l'huile de friture de bonne qualité. Ne mélangez jamais deux qualités d'huile ou de gras. 	
	 Le panier/la nourriture a été immergé trop rapidement. Soulevez doucement le panier en l'air. 	
	 L'utilisation d'huile réfrigérée peut occasionner trop de projections. Utilisez de l'huile à température ambiante. 	
	 Le pot d'huile n'a pas été bien nettoyé. Voir les instruc- tions dans la section « Nettoyage ». 	
Il se forme de la condensation sur la fenêtre.	De la vapeur d'eau des aliments s'amasse sur la fenêtre. Quand votre appareil est froid, frottez un petit montant d'huile à l'intérieur de la fenêtre pour empêcher la condensation.	
Une pellicule d'huile s'amasse	Utilisez un tampon de récurage en matière plastique pour nettoyer.	
sur le pot à huile.	 Pour nettoyer les résidus d'huile du pot à huile, utilisez un produit dégraissant ménager. 	

Notes

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800.851.8900 aux É.-U. ou au 1.800.267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos es importante seguir las precauciones básicas de seguridad que incluyen lo siguiente:

- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- No toque superficies calientes. Use manijas o perillas.
- 4. Para protegerse contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes o el cuerpo de la freidora en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesario que haya una buena supervisión cuando los niños utilicen aparatos eléctricos o cuando éstos se estén utilizando cerca de niños.
- Asegúrese de que las manijas estén bien colocadas en la canasta y trabadas en su lugar. Ver las instrucciones de montaje detalladas.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas y de limpiar el aparato.
- 8. No opere ningún aparato eléctrico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato, o si éste se ha averiado de alguna forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente para obtener información sobre el examen, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto para que sean usados con este modelo puede causar heridas.
- 10. No lo use al aire libre.
- No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

- 12. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
- **13.** Nunca mueva la friedora que contenga aceite caliente.
- 14. Siempre conecte el enchufe al aparato primero y después conecte el cable en el tomacorriente de la pared. Para desenchufar, gire cualquier control a OFF (apagado) y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- **15.** No use el aparato eléctrico para ningún otro fin que no sea el indicado.
- 16. Para reducir el riesgo de lesiones, NO llene de aceite más allá de la marca de llenado máximo.
- Siempre asegúrese de que la olla de aceite se encuentre llena hasta por lo menos la marca MIN.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras lo esté usando.
- Siempre seque los alimentos y retire el hielo antes de freírlos.
- Siempre seque los componentes de la freidora cuidadosamente después de lavarlos y antes de freír.
- **21.** Siempre fría los alimentos con la tapa en su lugar.
- 22. No utilice aceite refrigerado.
- Nunca bloquee la ventilación de la tapa.
 Esté atento al vapor que surge de la ventilación.
- **24.** El vapor que escapa puede provocar quemaduras a manos y dedos. Abra la tapa con cuidado.
- 25. Siempre eleve la canasta, deposítela en el soporte para escurrir y permita que los alimentos se escurran.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

OTRA INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.


Este producto fue diseñado exclusivamente para la preparación, cocción y servicio de alimentos. Este producto no fue diseñado para ser utilizado con materiales o productos no alimenticios.

¡ADVERTENCIA! Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un eléctrico reemplace la toma.

¡ADVERTENCIA! Peligro de Quemaduras.

- Pueden provocarse quemaduras graves si se tira una freidora desde una mesada.
 No permita que el cable cuelgue por sobre la mesada; los niños podrían tirar de él o podrían engancharse con el mismo durante el uso. No lo utilice con un cable de extensión.
- El líquido caliente se salpicará si no cuenta con el soporte para escurrido y accidentalmente deja caer la canasta para freír en el líquido caliente. No se incline sobre la freidora cuando la tapa no se encuentre colocada.

Piezas y Características



Cómo Ensamblar la Freidora

- **1.** Deposite la base en una superficie plana y estable.
- 2. Coloque la olla de aceite dentro de la base
- la base.


 3. Alinee las ranuras del montaje del



montaje del elemento calentador con las ranuras de la base. Presione hacia abajo el montaje del elemento calentador

para conectarlo con la base. **NOTA:** El calentador no puede encenderse a menos que se encuentre instalado correctamente sobre la base.


4. Para ensamblar el mango, presione



ngo, presione hacia adentro los dientes del mismo.

- Alinee los dientes con los orificios redondos ubicados en el soporte de metal de la canasta.
- 6. Libere los dientes para que se separen y luego tire de la manija hacia atrás para trabarla en el soporte de metal.

Para guardar, empuje la manija



sobre la canasta y presione las puntas para retirar la manija.

7. Alinee la cubierta de ventilación



removible con el filtro de grasa metálico y trabe en su lugar.

Cómo Freír

A ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras.

- Nunca llene con aceite más allá de la marca máxima de llenado "MAX".
- Nunca mueva la freidora mientras está en uso o cuando ésta contenga aceite caliente.
- Nunca deje la freidora sin supervisión mientras se encuentre en funcionamiento.
- Quite la mayor cantidad posible de humedad de los alimentos. No agregue agua o hielo al aceite.
- El vapor que sale puede provocar quemaduras en las manos o en los dedos.
 Abra la tapa con cuidado.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar quemaduras graves ya que el aceite caliente puede salpicarse fuera de la freidora.


Cómo Freír (cont.)

ANTES DEL PRIMER USO: Lave la freidora con detenimiento. Ver "Limpieza de su Freidora".

- Coloque la freidora en una superficie estable, nivelada y resistente al calor que se encuentre fuera del alcance de los niños.
- 2. Levante la tapa para abrir.
- 3. Saque la canasta de la freidora.
- 4. Llene la freidora con no menos de 4 tazas (1 L) y no más de 8 tazas (2 L) de aceite teniendo como referencia la marca indicadora ubicada en la olla de aceite removible.

¡ADVERTENCIA! Nunca haga funcionar la unidad sin aceite en la olla, de lo contario la unidad excedería el límite de temperatura y necesitaría una restauración.

5. Fije el ensamblaje del cable magnético



al receptáculo de la freidora. El cable magnético solamente se fijará de una forma. Tenga cuidado de no interferir

con la conexión magnética cuando enchufe el cable en un tomacorriente.

NOTA: La baja fuerza magnética permite que el cable "se desprenda", lo que evita que la unidad sea tirada accidentalmente desde la mesada. 6. Cierre la tapa. Fije el control de la temperatura en el ajuste deseado. Gire el interruptor en ON (encendido). Precaliente la freidora hasta que se encienda la luz de "Ready" (listo para cocinar) (6 a 10 minutos). Para obtener mayor información sobre selección de temperatura, revise el paquete del alimento o la Tabla para Freír.

La luz de "Ready" se encenderá cuando el aceite alcance la temperatura preseleccionada.


7. Para freír comida sin masa, coloque los alimentos en la canasta y continúe con el paso 8.

Para freír alimentos con masa, (such as tempura batter), para bajar la canasta en el aceite, luego deje caer con cuidado los alimentos en el aceite.

NOTA: Para asegurarse de que todos los alimentos se encuentren debidamente cocidos, no exceda la cantidad máxima de alimentos a freír en una tanda. Vea la Tabla de Freír.

la tapa.

8. Coloque con cuidado la canasta dentro de la freidora. Cierre



AVISO: Nunca haga funcionar la unidad sin aceite en la olla, de lo contario la unidad excedería el límite de temperatura y necesitaría una restauración.

Cómo Freir (cont.)

- 9. Cuando haya terminado de freír, retire la tapa, levante la canasta y engánchela sobre la olla de aceite removible para el escurrido.
 NOTA: Cuando retire la tapa y mientras esté apagada, no permita que la condensación ingrese a la olla de aceite.
- 10. Retire los alimentos de la canasta con cuidado y colóquelos en un recipiente o colador forrados con papel absorbente. Llene y repita la operación cuantas veces sea necesario.
- Gire el interruptor en OFF (apagado) y desenchufe el aparato después del uso.

CONSEJOS PARA FREÍR: Es posible que la Luz de "Listo para Freír" se apague después de freír una tanda de alimentos. Cuando el aceite haya alcanzado la temperatura seleccionada, volverá a encenderse la Luz de "Listo para Freír". Ahora, la unidad estará lista para freír la próxima tanda de alimentos.

Tabla de Freír

ALIMENTOS	TEMP. PARA FREÍR	TIEMPO DE COCCIÓN	COCCIÓN/ TEMP. INTERNA
Papas Fritas Congeladas	375°F (190°C)	2 a 3 minutos	Tiernos pero firmes
Papas Fritas Recién Cortadas	375°F (190°C)	7 a 8 minutos	Tiernos pero firmes
Aros de Cebolla Congelados	375°F (190°C)	2 a 3 minutos	Tiernos pero firmes
Palitos de Pescado Congelados	350°F (180°C)	2 a 3 minutos	145°F (63°C)
Langostinos en Mariposa Congelados	350°F (180°C)	3 a 4 minutos	145°F (63°C)
Frituras de Pollo Congeladas	375°F (190°C)	3 a 5 minutos	165°F (73°C)
Trozos de Alitas de Pollo Congeladas	375°F (190°C)	8 a 10 minutos	165°F (73°C)
Trozos de Alitas de Pollo Frescas	375°F (190°C)	7 a 9 minutos	165°F (73°C)


NOTAS:

- El tiempo y la temperatura de cocción pueden variar dependiendo del tamaño y peso de la tanda.
- Para obtener los mejores resultados, cocine cada tanda con una capa única de alimentos.
- Al pollo crudo y congelado se lo debe descongelar, quitarle el exceso de agua y secarlo con toallas de papel antes de cocinarlo.
- Para obtener mayor información y los mejores resultados remítase a los "Consejos para la Freidora".
- Siempre siga las instrucciones del envase.
- Al cocinar carne vacuna, de ave o pescado, utilice el termómetro de cocina para determinar las temperaturas internas.
- Para obtener mayor información sobre las temperaturas seguras de cocción internas, visite www.foodsafety.gov.

Limpieza de su Freidora

¡ADVERTENCIA! Peligro de Quemaduras. Para evitar erupciones y/o salpicaduras de aceite caliente, seque completamente todos los componentes de la freidora antes de utilizarla.

- Espere hasta que el aceite se haya enfriado. Esto puede llevar varias horas.
- 2. Retire la tapa. Retire la canasta de la freidora.



- 3. Retire el montaje del elemento calentador de la base y engánchelo en la olla de aceite para que se escurra.
- **4.** No introduzca el montaje del elemento calentador en agua.

NOTE: Para evitar dañar la freidora, sea cuidadoso al limpiar el Montaje del Elemento Calentador. Límpielo suavemente con un paño mojado con agua jabonosa caliente.

5. Levante la olla de aceite de la base y



deseche el aceite. Limpie todo el exceso o película de aceite de la olla.

- Limpie la base y la olla de aceite con agua jabonosa caliente. La base y la olla de aceite pueden lavarse en un lavavajillas.
- Retire la cubierta de la ventilación, luego el filtro de grasa y lávelo con agua jabonosa caliente. Seque cuidadosamente.
- 8. Lave la tapa y la canasta con agua jabonosa caliente. Coloque la tapa de manera vertical para que se escurra y permita que se seque por completo.

Consejos para la Freidora

Cómo Seleccionar y Cambiar el Aceite para Freír

- Utilice una buena cantidad de aceite vegetal o de maní.
- NO se recomienda freír los alimentos en manteca, margarina, aceite de oliva ni grasa animal por la baja temperatura del punto de humo.
- NO mezcle dos tipos de aceite.
- Cambie el aceite con frecuencia para mantener la calidad óptima en la fritura y el sabor.
- El aceite utilizado para las papas fritas se puede utilizar hasta 10 o 12 veces más antes de cambiarlo, siempre que se filtre el aceite después de cada uso. El aceite utilizado para alimentos altos en proteínas (tales como la carne o el pescado) debe cambiarse más frecuentemente.
- Para filtrar el aceite, deje que el aceite se enfríe completamente. Para colar el aceite se pueden utilizar toallas de papel o gasas como filtros.
- Siempre siga las instrucciones del envase.
- NO le agregue aceite nuevo al aceite usado.
- Cambie siempre el aceite cuando comience a espumar al calentarlo, cuando tuviese un sabor u olor fuerte o cuando se torne oscuro y/o espeso.

Antes de Freír

 El exceso de agua o partículas de hielo pueden ocasionar salpicaduras o espuma en el aceite caliente. Quite el exceso de agua de los alimentos frescos absorbiéndolos con toallas de papel. Quite todos los trozos o acumulaciones de hielo de los alimentos congelados.

Consejos Generales

- NO utilice utensilios de plástico en el aceite caliente.
- Sazone los alimentos DESPUÉS de freírlos.
- Si los alimentos no estuvieran crocantes como se desea, reduzca el tamaño de la tanda.

Cómo Desechar el Aceite

 Vierta el aceite frío dentro de su botella original (que vuelva a cerrar) de plástico vacía.

Uso de la Canasta para Alimentos con Masa Fresca

 Los alimentos con masa fresca se deben ubicar cuidadosamente y de manera directa dentro del aceite. Primero, baje la canasta completamente y luego coloque cuidadosamente cada porción de alimento con masa dentro del aceite caliente. Utilice la canasta para sacar los alimentos con masa fritos.

Almacenamiento

- La manija de la canasta se puede desconectar y rotar hacia adentro de la canasta. Coloque la olla del aceite en la base y luego la canasta y el cable eléctrico en la olla del aceite.
- Es mejor guardar todos los aceites en el refrigerador o en un lugar frío, oscuro y seco por un período de hasta seis meses.

SI USTED VIVE EN UNA ÁREA DE ALTITUD ELEVADA:

El servicio de extensión tendrá información detallada sobre cocción en su área. Para ubicar el servicio de extensión cooperativa en su condado, tenga a bien visitar la siguiente página: http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

¡Visite www.hamiltonbeach.com.mx para obtener nuestra línea completa de productos y las Guías de Uso y Cuidado, además de deliciosas recetas, consejos y para registrar su producto en línea!

Resolviendo Problemas

PROBLEMA	ELEMENTOS PARA VERIFICAR
Los alimentos fritos no tienen un color dorado y/o no están crocantes.	 La temperatura seleccionada es muy baja o los alimentos no se han frito el tiempo suficiente. Consulte las instrucciones del paquete de alimentos o la Tabla de Freír para la temperatura o tiempos de preparación correctos.
	 Hay demasiados alimentos en la canasta. Nunca fría demasiada comida de una sola vez. Consulte las instrucciones del paquete de los alimentos, la Tabla de Freír o la receta para obtener las cantidades correctas. Las piezas de comida pueden ser demasiado gruesas para freírse de manera adecuada. El volumen del aceite es muy bajo
La freidora emite	El aceite no está fresco. Cámbielo. Filtre el aceite de
un olor fuerte y desagradable.	manera regular para mantenerlo fresco durante más tiempo.
	 Cuando fría alimentos con un contenido de humedad muy alto (como pollo o papas) cambie el aceite con frecuencia.
	 El tipo de aceite no es el adecuado para freír alimentos. Utilice aceite para freír de buena calidad. No mezcle dos tipos diferentes de aceite.
La unidad no calienta.	Asegúrese de que el cable magnético se encuentre fijado correctamente al toma de la freidora.
	 Asegúrese de que el cable eléctrico se encuentre enchufado al tomacorriente.
	 Verifique que el temporizador se encuentre configurado en ON (encendido) o gire el temporizador pasando 10 y configure el tiempo.
	 El montaje del elemento calentador no está ensamblado correctamente. Asegúrese de que esté bien instalado sobre la base. Ver la sección "Cómo Ensamblar".
	 Presione Reset en el elemento calentador. Verifique que la freidora contiene la cantidad recomendada de aceite dentro de la olla.

Resolviendo Problemas (cont.)

PROBLEMA	ELEMENTOS PARA VERIFICAR
Durante el funcionamiento, el aceite se derrama por encima del borde de la freidora.	 Hay demasiado aceite en la freidora. Asegúrese de que el aceite no supera el límite máximo. Se han colocado la canasta o los alimentos demasiado rápido. Eleve la canasta con cuidado. La comida contiene demasiado líquido. Seque los alimentos con detenimiento antes de colocarlos en la freidora. Siga las instrucciones de la sección "Cómo Freír". Cuando deba freír alimentos con una cantidad elevada de humedad (como pollo o papas) cambie el aceite con frecuencia. Hay demasiada comida en la canasta. No fría más alimentos en una tanda que las cantidades indicadas en el paquete o en la Tabla de Freír.
El aceite hace demasiada espuma durante la cocción.	 Los alimentos contienen demasiado líquido. Séquelos con detenimiento antes de colocarlos en la freidora. Cuando deba freír alimentos con un alto contenido de humedad (como pollo o papas) cambie el aceite con frecuencia. El tipo de aceite no es el adecuado para freír alimentos. Utilice aceite para freír de buena calidad. No mezcle dos tipos diferentes de aceite o grasa. Colocó la canasta o los alimentos demasiado rápido. Eleve la canasta con cuidado. El uso de aceite refrigerado puede provocar salpicaduras excesivas. Utilice aceite a temperatura ambiente. La olla de aceite no se ha limpiado correctamente. Ver instrucciones en la sección de "Limpieza de su Freidora".
Se forma condensación en la ventana de observación.	Se concentra en la ventana vapor de agua proveniente de los alimentos. Cuando la unidad esté fría, pase una pequeña cantidad de aceite sobre la parte interna de la ventana para prevenir la acumulación de condensación.
Acumulación de una película de aceite en la olla de aceite.	 Utilice una esponjilla para limpiar. Para limpiar restos de aceite de una olla de aceite, use un desengrasante de uso doméstico.

Notas



Grupo HB PS, S.A. de C.V. Monte Elbruz No. 124 Int. 601 Col. Palmitas Polanco México, D.F. C.P. 11560 Tel. 01 800 71 16 100

PÓLIZA DE GARANTÍA			
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:	

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo:

Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas,
- vasos, jarras, filtros, etc.
 Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utlizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- d) Esta garantía pierde su validez si el producto es utilizado en un medio diferente a una vivienda unifamiliar o se somete a cualquier voltaje o forma de onda diferente a la especificada en la etiqueta de clasificación (ej., 120V ~

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la
- · Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía. El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del
- producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados. En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputa-
- bles al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del pro ducto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo. El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la
- misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:

GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 01 800 71 16 100

E-mail: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx

DÍA MES AÑO

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F. Tel: 01 55 5235 2323

Fax: 01 55 5235 2323 Fax: 01 55 5243 1397 CASA GARCIA

Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F. Tel: 01 55 5563 8723

Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L.

Tel: 01 81 8343 6700 Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

REF. ECONÓMICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal. Tel: 01 33 3825 3480

Fax: 01 33 3825 3480

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX
Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289
Local 2 A.
Int. Hipermart
Alamos de San Lorenzo
CD. JUAREZ 32340 Chih.
Tal: 01 656 617 8020

Tel: 01 656 617 8030 Fax: 01 656 617 8030 Modelo: Tipo: Características Eléctricas: 35200 DF08 120V~ 60Hz 1500W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".

840210800 11/11